Maico Insert de ventilateur ER 100 VZ 101 m³/h avec minuterie

Prévient efficacement l'humidité et les odeurs dans la salle de bain et les WC



Réf. article	LB10492M.16
Réf. fabricant	0084.0131
EAN	4012799841319
Fabricant	Maico

312,77 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

ER 100 VZ - Ventilation de salle de bain efficace avec minuterie

Qualité d'air optimale avec l'ER 100 VZ - pour un climat intérieur frais et sain

L'unité de ventilation Maico ER 100 VZ est un ventilateur centrifuge compact, spécialement conçu pour la ventilation efficace des salles de bain, cabines de douche et toilettes dans les habitations. Il assure l'évacuation fiable de l'air humide et des odeurs désagréables, créant ainsi un climat intérieur toujours agréable. Grâce à son délai de mise en marche et à sa minuterie intégrés, il offre un confort maximal et une ventilation adaptée aux besoins.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Contrôle efficace de l'humidité** : Prévient la formation de moisissures et les dommages dus à un excès d'humidité dans la salle de bain et les toilettes.
- **Fonction de post-ventilation confortable** : Ventile automatiquement après l'extinction de la lumière, idéal pour une ventilation complète après la douche.
- **Délai de mise en marche intelligent** : Évite un fonctionnement inutile et s'adapte à vos besoins.
- **Puissant et fiable** : Assure un échange d'air rapide avec un débit d'air de 101 m³/h.
- **Spécialement conçu pour les bâtiments résidentiels** : Parfaitement adapté aux exigences des maisons familiales et des appartements.

Délai de mise en marche

Le ventilateur démarre avec un délai allant jusqu'à 50 secondes après l'allumage de la lumière ou de l'interrupteur.

Cette fonction est idéale pour éviter un fonctionnement inutile lors de visites courtes et contribue à l'efficacité énergétique, tout en garantissant une ventilation immédiate si nécessaire.

Minuterie

Après l'extinction de la lumière ou de l'interrupteur, le ventilateur continue de fonctionner pendant une durée prédéfinie de 6 minutes.

La minuterie assure une ventilation complète et approfondie de la pièce, même si celle-ci a déjà été quittée, évacuant ainsi de manière fiable l'humidité et les odeurs pour un climat intérieur durablement frais.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Vitesse de rotation	1900 min-1	Échange d'air efficace
Débit d'air	101 m³/h	Haute performance pour les petits espaces
Tension	230V	Connexion standard

Paramètre	Valeur	Particularité
Température max.	40 °C	Fonctionnement sûr
Niveau sonore	45 dB(A)	Niveau sonore raisonnable

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Évacuation de l'humidité dans les salles de bain : Idéal pour éliminer rapidement la vapeur d'eau et la condensation après la douche ou le bain, afin de prévenir efficacement la formation de moisissures.

Neutralisation des odeurs dans les toilettes : Assure un air frais et empêche les odeurs désagréables dans les toilettes, contribuant ainsi à une ambiance hygiénique et agréable.

Ventilation générale des pièces : Contribue à un climat intérieur sain dans les petites pièces des bâtiments résidentiels, en particulier là où une humidité élevée ou la formation d'odeurs pose problème.

Fabricant et qualité

L'ER 100 VZ est un produit de qualité de Maico Ventilatoren, un fabricant réputé avec de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la technique de ventilation. Maico est synonyme de solutions innovantes, de normes de fabrication élevées et de produits fiables conçus pour la durabilité et une fonctionnalité optimale.

Investissez dans un meilleur climat intérieur !

Le Maico ER 100 VZ offre une solution efficace et confortable pour la ventilation de votre salle de bain et de vos toilettes. Contactez-nous pour une consultation personnelle ou pour en savoir plus sur les diverses possibilités d'application de ce ventilateur de haute qualité.

Livraison

L'insert de ventilateur ER EC, ER 60 et ER 100 pour le système de ventilation individuel ER (EC) est livré dans un emballage garantissant la sécurité du transport. La livraison comprend les pièces suivantes:

.

Insert de ventilateur ER EC

- 1x Ventilateur à 2 vitesses pour montage dans boîtier encastré ER GH
- 1x manuel d'utilisation et de montage

Insert de ventilateur ER 60 / 100

- 1x insert de ventilateur ER 60 ou ER 100 avec différentes platines de commande, selon l'application
- 1x couvercle intérieur avec filtre d'évacuation d'air
- 1x Timestrip (près du couvercle)
- 1x manuel d'utilisation et de montage

Caractéristiques techniques

Article	ER EC ER 60 ER 100
Volume des subventions	• 20 m³/h / 30 m³/h / 40 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h (ER EC) Selon la variante de couverture, niveaux réglables de manière variable : • ER-A : niveau 1 = 30 m³/h, niveau 2 = 60 m³/h • ER-AK/ER-AB : niveau 1 et niveau 2 = 20/30/40/60/100 m³/h réglable • ER-AH : niveau 1 = 20/30/40 m³/h, niveau 2 = 60/100 m³/h réglable • 62 m³/h (ER 60) • 101 m³/h (ER 100)
Vitesse de rotation	• 500 1/min / 800 1/min / 1.050 1/min / 1.250 1/min / 1.800 1/min / combiné avec ER GH, ER GH AP / APB (ER EC) • 1.250 1/min (ER 60) • 1 900 1/min (ER 100)
Direction de l'air	Ventilation
Vitesse réglable	• - (IL EC, IL 60) • ✔ (ER 100)
Réversibilité	-
SEC average ;	• pas d'indication (ER EC) • -3,72 kWh/(m²*a) (ER 60) • -6,66 kWh/(m²*a) (ER 100)
Type de tension	Courant alternatif
Tension assignée	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	• 2 W / 2,5 W / 3 W / 5 W / 17 W / combiné avec ER GH 2,4 W / 2,9 W / 3,6 W / 6,2 W / 17 W combiné avec ER GH AP / APB (ER E • 21 W (ER 60) • 29 W (ER 100)

I_{Max}	• pas d'indication (ER EC) • 0,16 A (ER 60) • 0,14 A (ER 100)
Indice de protection	IP X5
Câble d'alimentation	• 4 x 1,5 mm² (ER EC) • 3 x 1,5 mm² (ER 60 / 100)
Lieu de montage	mur / plafond
Type de montage	Encastré
Type de système	décentralisé
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur	• noir (ER EC) • blanc trafic, similaire à RAL 9016 (ER 60 / 100)
Poids	• 0,72 kg (ER EC) • 1,5 kg (ER 60 / 100)
Classe de filtre	• G2 (IsoCoarse 30 %) (ER EC) • G2 (ER 60 / 100)
Direction de soufflage	• latéral / arrière (ER EC) • latéral (ER 60 / 100)
Largeur	250 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	• 150 mm (ER EC / 100) • 140 mm (ER 60)
Température du liquide pompé à I_{Max}	40 °C
Niveau de pression acoustique	• 15 / 16 / 23 / 35 / 48 dB(A) / combiné avec ER GH ; (ER EC) 27 / 31 / 35 / 41 / 51 dB(A) combiné avec ER GH AP / APB • 36 dB(A) (ER 60) • 45 dB(A) (ER 100) • Toutes les données selon DIN 18017-3 pour une surface d'absorption

Unité d'emballage	1 pièce
Gamme de produits	B
GTIN (EAN)	• 4012799843603 (ER EC) • 4012799841005 (ER 60) • 4012799841302 (ER 100)
Numéro d'article	• 0084.0360 (ER EC) • 0084.0100 (ER 60) • 0084.0130 (ER 100)

Notice de montage

Préparatifs pour le montage

.

Effectuez tous les travaux nécessaires à l'installation d'un boîtier apparent ER GH AP / APB ou d'un boîtier encastré ER GH conformément aux instructions de service et de montage.

Transformation de l'adaptateur de soufflage pour un soufflage vers l'arrière

5 Boîte à spirale
6 Adaptateur de soufflage : direction de soufflage vers le haut (en usine)
7 Adaptateur de soufflage : direction de soufflage vers l'arrière (fourni)

Pour utiliser l'insert du ventilateur avec le sens de soufflage vers l'arrière, vous devez remplacer l'adaptateur de soufflage [6] par un adaptateur de soufflage courbé [7]. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Desserrer les 2 ergots d'arrêt de la tubulure de soufflage [6] et la retirer avec précaution vers l'arrière de la volute.
2. Introduisez la tubulure d'évacuation courbée [7] dans la rainure de la volute [5] jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible avec les deux ergots d'arrêt.
3. Vérifier que le raccordement est effectué correctement et qu'il est bien fixé.

Raccordement électrique

1. Avant de procéder au raccordement électrique, coupez tous les circuits d'alimentation, y compris les fusibles du réseau.
2. Retirez le couvercle de protection de l'enduit.
3. Coupez et isolez les conducteurs de protection et les fils non nécessaires.
4. Retirez la gaine du câble d'alimentation et adaptez la longueur en conséquence.

Important : la longueur du câble d'alimentation dans le boîtier ne doit pas dépasser 11 cm.

5. Effectuez le câblage électrique du câble d'alimentation à la borne de raccordement conformément au schéma de câblage.
6. Cochez le type de ventilateur et le type de raccordement sur le schéma de câblage dans le boîtier. Cela permet d'éviter des erreurs lors du montage final, si par exemple des inserts de ventilateurs différents sont montés dans le système de ventilation.
7. Montez, si vous le souhaitez ou si cela est nécessaire, un cadre d'espacement ou un cadre mural.
8. Remettez maintenant le couvercle de protection du crépi sur le boîtier encastré.

Montage final de l'insert du ventilateur ER EC

Vous n'avez pas besoin d'outils pour le montage final de l'insert du ventilateur.

1. Enfichez l'insert du ventilateur directement sur les 3 tenons à l'intérieur du boîtier encastré. Veillez à ce que l'insert du ventilateur s'enclenche de manière audible dans les 3 fermetures à déclic.
2. Vérifiez et assurez-vous que l'insert du ventilateur est bien fixé.

Montage final de l'insert du ventilateur ER 60 / 100

Réglages sur les platines électroniques

Respectez les consignes suivantes :

- Les platines électroniques [12] des variantes ER Standard, D, VZ, VZ 15, G, GVZ et F ne possèdent pas de possibilités de réglage.
- Les cartes électroniques [12] des variantes ER I, VZC, H, RC et GVZC sont configurables, comme décrit ci-après.
- Tolérance pour les données temporelles + 20
- Les appareils équipés de temporisateurs (ventilateurs VZ, VZ 15, GVZ, VZC, GVZC EC, F, I, RC et H) possèdent une immunité aux perturbations selon EN 55014-2 (selon la forme d'impulsion et la part d'énergie, de 1000 à 4000 V). En cas de fonctionnement avec des tubes fluorescents, ces valeurs peuvent être dépassées. Dans ce cas, des mesures d'antiparasitage supplémentaires sous forme de chaînons L, C ou RC, de diodes de protection ainsi que de varistances sont nécessaires.

Effectuer les réglages

1. Déposez l'insert du ventilateur sur sa face avant et vous aurez un accès libre à la carte électronique (commande).
2. Réglez les valeurs souhaitées à l'aide des potentiomètres ou des ponts enfichables (cavaliers) comme décrit ci-dessous.

- Platine électronique ER 60 I et ER 100 I : Potentiomètre Ti pour le réglage de la durée de fonctionnement. En butée gauche, la commande par intervalles est désactivée.
- Platine électronique ER 60 VZC et ER 100 VZC : Potentiomètre Tv : retard à l'enclenchement (secondes) ; potentiomètre Tn : Temps d'arrêt (minutes)
- Platine électronique ER 60 H et ER 100 H : réglez le point d'activation de l'humidité souhaité à l'aide du pont enfichable (cavalier) S.

Important : non autorisé pour le raccordement d'une deuxième pièce !

- Platine électronique ER 100 RC : apprenez à utiliser l'insert de ventilateur radio ER 100 RC en fonction de sa fonction (maître / esclave) et en combinaison avec des interrupteurs radio ou des commandes d'air ambiant à fonctionnement radio. Consultez la notice d'utilisation et de montage de l'insert de ventilateur ER 100 RC pour une description détaillée.
- ER 60 GVZC EC

15.1 GVZC EC Platine
15.2 Barrette à broches S Pont enfichable (cavalier)

Figure 16 A : Réglage d'usine avec temporisation à l'enclenchement ½ min et temporisation au déclenchement 15 min.

Avec la commande ER 60 GVZC EC, choisissez entre deux variantes de commutation :

- Charge de base permanente avec charge nominale commutable (commutation standard).
- Charge de base et charge nominale commutables (variante de commutation).

A l'aide du cavalier [S], réglez le délai de mise en marche (0, ½, 1, 2 ou 3 minutes) ainsi que le délai d'arrêt (0, 1, 3, 6 ou 15 minutes).

Montage de l'insert du ventilateur

11 Insert de ventilateur
12 Platine électronique (commande)
13 Joint de fond de boîtier
38 Couvercle de protection contre le nettoyage
42 Borne de raccordement
43 Fixation optionnelle avec vis (non fournie)
44 Levier à crans
45 Tourillon

1. Interrompre la protection du réseau.
2. Retirez le couvercle de protection du crépi [38] et nettoyez le boîtier encastré des éventuelles ; saletés de construction.
3. Vérifier si le type de ventilateur indiqué dans le boîtier correspond au type à installer.
4. Vérifiez la souplesse de fonctionnement du clapet d'arrêt et du clapet anti-retour. Dans la position de montage utilisée, le clapet d'arrêt ou le clapet anti-retour doit se fermer automatiquement. Pour les boîtiers encastrés ER UPD et ER UPB, le clapet doit se fermer automatiquement sous l'effet de la pression du ressort de torsion utilisé.
5. Pour les boîtiers encastrés ER UPD et ER UPB, assurez-vous que le fusible est installé dans les règles de l'art.
6. Vérifiez que le joint de fond de boîtier est bien en place et insérez-le correctement.
7. Assurez-vous que tous les vissages sont bien serrés.
8. Vérifier que les données de connexion correspondent aux caractéristiques techniques de l'appareil.
9. Poussez l'insert du ventilateur parallèlement et uniformément sur les deux tourillons [45]. Les deux ergots d'arrêt des tourillons ainsi que le levier d'arrêt [44] doivent alors s'enclencher de manière audible.

Important : si l'insert du ventilateur n'est pas correctement enclenché, son fonctionnement peut être altéré. Si un enclenchement correct n'est pas possible, un vissage optionnel peut être effectué.

Informations complémentaires importantes

Si le ventilateur est utilisé en combinaison avec des foyers dépendant de l'air ambiant, vous devez veiller à ce que le flux d'air entrant soit suffisant. La différence de pression maximale autorisée par unité d'habitation est de 4 Pa.
