Inventer Boîte d'encastrement Ø 68mm pour régulateurs

Montage encastré sécurisé pour régulateurs avec protection électronique intégrée



Réf. article	LB10083.2
Réf. fabricant	3002-0244
Fabricant	Inventer

6,00 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Boîtiers encastrés pour régulateurs – Installation sûre et facile

Protection optimale et montage aisé pour vos régulateurs – avec les boîtiers encastrés.

Les boîtiers encastrés pour régulateurs offrent une solution fiable et peu encombrante pour le montage encastré de vos unités de commande. Ils garantissent non seulement une intégration soignée dans votre installation, mais aussi la protection de l'électronique sensible du régulateur.

Dépannage pour les régulateurs connectés

Pour garantir le bon fonctionnement de vos régulateurs, vous trouverez ici un aperçu des dysfonctionnements courants et de leur résolution :

Dysfonctionnement	Cause possible	Résolution
Module de commande sans fonction	Alimentation à découpage mal connectée.	Vérifier le branchement/le contact. Vérifier l'alimentation électrique.
Les LED ne s'allument pas / indiquent un mode de fonctionnement incorrect.	Fonction pause activée.	Annuler la fonction pause : basculer le levier de commutation droit deux fois.
Fonctionnement des éléments de commande non conforme à la description.	Branchement incorrect / inversion de polarité.	Vérifier le branchement/le contact. Vérifier l'alimentation électrique.
Les ventilateurs ne démarrent pas.	Câbles de raccordement à l'interrupteur inversés.	Vérifier les câbles marron/blanc à l'interrupteur.
La LED clignote en rouge.	Contact de commutation externe déclenché.	Vérifier la répartition des ventilateurs. Vérifier le capteur/la sonde de pression.
Les ventilateurs ne fonctionnent pas.	Vérifier la variante du régulateur (indication sur la plaque signalétique) : p4 (Flat) : capteur ; p4 Fire (Flat) : pressostat.	Vérifier la variante du régulateur et, le cas échéant, le capteur/la sonde de pression correspondant(e).
La LED clignote en vert. Les ventilateurs sont sur le niveau de puissance 75 %.		

Faites confiance à la qualité et à la fonctionnalité pour vos installations.

Pour plus d'informations ou pour toute question spécifique, nous restons à votre disposition.